



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## DEMARCADOR RODOVIÁRIO



**MDMR-3P/III**

**Equipamento Fabricado por:**



**SENSORES INDUSTRIAIS MAKSEN LTDA**

Rua José Alves, 388 – Mogi Guaçu - SP

CNPJ 04.871.530/0001-66

I.E. 455.095.131.110

[www.maksen.com.br](http://www.maksen.com.br)

019 38184449

019 3818.4992

# Conteúdo

1.	Apresentação .....	5
1.1	Itens.....	5
1.2	Características.....	5
2.	Princípio de Funcionamento .....	6
2.1	Automático.....	6
2.2	Semi-Automático .....	6
2.3	Manual .....	6
3.	Parametros de Configuração de Fábrica .....	7
4.	Termos utilizados .....	7
5.	Funções Teclado, led's e chaves .....	7
5.1	Led's .....	8
5.2	Chaves de programação.....	8
5.3	Chaves .....	8
6.	Indicações do Display.....	9
7.	Indicação Inicial.....	12
8.	Configurações Iniciais.....	13
8.1	Seleção do Programa .....	13
9.	Chave Multiplicadora .....	14
10.	Leitura da Distancia Pintada .....	14
11.	Sequencia de indicações .....	15
12.	Reset da Distancia Pintada.....	16

13.	Programação da Cadencia .....	17
13.1	Sequencia de parâmetros: .....	17
13.2	Calibração.....	19
13.3	Procedimento Calibração.....	20
14.	Correção do Erro .....	21
15.	Modo Semi Automático .....	23
16.	Esquema Elétrico.....	24
17.	Características Mecânicas.....	25
17.1	Demarcador .....	25
17.1.1	Vista Frontal .....	25
17.1.2	Vista Lateral 1.....	26
17.1.3	Vista Lateral 2.....	27
17.2	Encoder .....	28
17.2.1	Vista Frontal .....	28
17.2.2	Vista Lateral.....	28
17.2.3	Conjunto Encoder .....	29
18.	OBSERVAÇÃO .....	30

# 1. Apresentação

O **MDMR-3P/III** é um equipamento digital microprocessado desenvolvido exclusivamente para o controle automático ou semi-automático na pintura de faixas de sinalização horizontal.

## 1.1 Itens

- Unidade de Processamento e controle de saídas.
- Sensor de Deslocamento (encoder).
- Chave Remoto Externo.
- Unidade para acionamento das pistolas manual.

## 1.2 Características

- Controla até 3 pistolas + 3 espalhadores de esfera;
- Possui 5 programas individuais podendo ser multiplicado os espaços por 1, 2 ou 3 totalizando 15 programas de cadencia sendo aplicado nas pistolas 1 e 2;
- Possui programa individual para o acionamento da pistola 3 ou acionamento simultâneo com a pistola 1 e 2;
- Aceita tipo de linha continua e tracejada;
- Cadencia comum e intercalada;
- Totalizador em metros de faixa pintada da pistola 1, 2 e 3 separadamente;
- Totalizador em metros percorridos;
- Velocímetro Km/h;
- Trabalha em Automático e Semi-Automático;

- Prevê recobrimento de faixa com botão de acionamento externo;
- Controle Remoto com fio. Possibilita o acionamento pelo operador;
- Possibilita alteração do programa com o caminhão em movimento;
- Fator de correção mecânico para as pistolas 1, 2 e 3;
- Possibilita configuração de início de ciclo por espaço ou pintura.

## **2. Princípio de Funcionamento**

### **2.1 Automático**

Após a parametrização e o início do trabalho quando o caminhão estiver em movimento os sinais do encoder são enviados para o controlador informado a distancia percorrida e velocidade. Com esta informação o equipamento irá controlar o acionamento das pistolas.

### **2.2 Semi-Automático**

Este método é utilizado para recobrimento de faixa. Quando acionado o gatilho do controle remoto o equipamento inicia a pintura e desliga quando chegar no valor programado.

### **2.3 Manual**

Em caso de problemas com o equipamento ou a necessidade pintar em manual basta conectar a unidade de acionamento manual para efetuar o acionamento das pistolas através de chaves.

### **3. Parametros de Configuração de Fábrica**

Os parâmetros são configurados de fabrica da seguinte forma:

Programa A – 1 x 1.

Programa B – 2 x 2.

Programa C – 3 x 3.

Programa D – 4 x 4.

Programa E – 5 x 5.

### **4. Termos utilizados**

Espaço: região sem tinta de uma linha tracejada.

Ciclo: espaço + faixa.

Cadencia: definição do tamanho da faixa e do espaço.

Eletro válvulas: dispositivo eletromecânico que libera o fluxo de ar para as pistolas a partir de um acionamento elétrico.

Pistola: Pistola de pintura.

Espalhador: dispositivo que espalha esferas de vidro sobre a tinta da faixa.

Teclado: Chaves para alteração de programas no equipamento.

### **5. Funções Teclado, led's e chaves**

## 5.1 Led's

**Power:** indica que o equipamento está alimentado

**Sensor:** indica que o sensor de encoder está acionado.

**PA:** indica que o programa que está em execução é o programa A.

**PB:** indica que o programa que está em execução é o programa B.

**PC:** indica que o programa que está em execução é o programa C.

**PD:** indica que o programa que está em execução é o programa D.

**PE:** indica que o programa que está em execução é o programa E.

**P1:** indica que a pistola 1 está ligada.

**P2:** Indica que a pistola 2 está ligada.

**P3:** Indica que a pistola 3 está ligada.

## 5.2 Chaves de programação

**INICIO:** inicio de trabalho ou função específica na programação.

**PGR:** Entrar em modo programação.

**SET:** Altera parâmetro, salva parâmetro ou função específica na programação.

**+: Incrementa.**

**-: Decrementa.**

## 5.3 Chaves



Chave Geral: Liga ou desliga o equipamento.


**P1:** seleciona para pistola 1 faixa cadenciada ou faixa solida.

**P2:** seleciona para pistola 2 faixa cadenciada ou faixa solida.


**P1+P2:** Liga as duas pistolas juntas. Se P1 estiver ligada + esta chave o acionamento da pistola P2 será igual a P1 ou se P2 estiver ligada + esta chave o acionamento da pistola P1 será igual a pistola P2.

Multiplicador de Espaços: multiplica o valor programado por 1, 2 ou 3.

## 6. Indicações do Display




- Indica modo de visualização dos Hodômetros.




- Hodometro Pistola 1.




- Hodometro Pistola 2.



- Hodometro Pistola 3.



- Hodometro da soma das 3 pistolas.



- Hodometro Total.



- Programa A Pintura.




- Programa A Espaço.




- Programa B Pintura.




- Programa B Espaço.




- Programa C Pintura.



- Programa C Espaço.




- Programa D Pintura.



- Programa D Espaço.



- Programa E Pintura.




- Programa E Espaço.




- Programa Pistola 3 Pintura.




- Programa Pistola 3 Espaço.




- Limpar parâmetros.



- Modo Calibração.




- Padrão de Rodagem.




- Fator para correção do Erro Pistola 1 e 2 Pintando.



- Fator para correção do Erro Pistola 1 e 2 no Espaço.




- Quantidade de Pulsos na pintura da Pistola 1 e 2 para dar 1m.




- Quantidade de Pulsos no Espaço da Pistola 1 e 2 para dar 1m.

## 7. Indicação Inicial


Quando o equipamento é ligado é informada em código no display a forma como ele está configurado, segue as informações que podem ser apresentadas quando é ligado o equipamento:




- Indica que o equipamento inicia o trabalho no espaço com todas as pistolas juntas obedecendo os valores inseridos no programa em que estiver selecionado.



- Indica que o equipamento inicia o trabalho no espaço com as pistolas 1 e 2 juntas e a 3 de forma independente obedecendo os valores inseridos no programa em que estiver selecionado.



- Indica que o equipamento inicia o trabalho pintando com todas as pistolas juntas obedecendo os valores inseridos no programa em que estiver selecionado.



- Indica que o equipamento inicia o trabalho pintando com as pistolas 1 e 2 juntas e a 3 de forma independente obedecendo os valores inseridos no programa em que estiver selecionado.

## 8. Configurações Iniciais.

A alteração destes parâmetros é feita no instante que liga o equipamento já com a chave correspondente acionada, sendo elas:

**INICIO** – Altera para começar Pintando ou Espaço.

**PGR** – Altera em ligar a Pistola 3 junto com as outras ou de forma independente.

### 8.1 Seleção do Programa

A indicação do programa que está em operação é feita através de 5 led's no equipamento são eles:

**PA** – Programa A

**PB** – Programa B

**PC** – Programa C

**PD** – Programa D

**PE** – Programa E

Para alterar o programa utilizar as teclas + ou -, será informado pelos mesmos led's em qual programa estará sendo selecionado a diferença é que

o led estará piscando. Após colocar o led piscando no programa escolhido basta pressionar **SET** para reconhecer a alteração com isso o LED permanecerá aceso indicando em qual programa está selecionado.

## 9. Chave Multiplicadora

Além dos 5 programas temos uma chave que multiplica o valor do espaço do programa selecionado, esta chave se encontra na lateral direita do equipamento, podendo este valor ser multiplicado por 1, 2 ou 3 dependendo da posição da chave.

Exemplo: Vamos supor que o Programa D está selecionado e a forma como foi parametrizado ele irá pintar faixas 4 x 4m se a chave multiplicadora estiver em:

**X1** – O Demarcador irá fazer o trabalho 4 x 4 (4m pintados e 4m de espaço);

**X2** – O Demarcador irá fazer o trabalho 4 x 8 (4m pintados e 8m de espaço);

**X3** – O Demarcador irá fazer o trabalho 4 x 12 (4m pintados e 12m de espaço)

## 10. Leitura da Distancia Pintada

Este equipamento possibilita a visualização da distancia pintada de forma independente para as pistolas 1, 2 e 3 mais a soma de todas as pistolas e a distancia total percorrida.

A indicação de todos os parâmetros é feita da seguinte forma:

Quando entrar em modo de Leitura o equipamento irá informa os códigos depois de 3 segundos mostrará o valor correspondente ao código. A unidade de medida é dada em metros e a indicação é feita em 2 partes de 3 dígitos de cada vez. Mostrando os 3 primeiros dígitos correspondendo a centena de


milhar, dezena de milhar, milhar e os 3 próximos dígitos correspondem a centena, dezena e unidade.

Por exemplo se aparecer o código P1 depois os números 135 e novamente os outros 3 números 258 significa que foi pintado 135258 metros pela Pistola 1.

As outras indicações são feitas de forma automática sendo possível iniciar a leitura começando novamente do Hodometro da Pistola 1 pressionando a tecla Início.

## 11. Sequencia de indicações

Quando pressionado por 5 segundos **INICIO + PGR + SET** indicará no display a seguinte mensagem:



- Modo Visualização do Hodometro.

Pressionando **INICIO** o equipamento irá mostrar a sequencia abaixo sendo possível iniciar a qualquer momento a indicação pressionando a chave **INICIO**.



Indicação do Hodometro da Pistola 1 (distancia pintada com a pistola 1).



Indicação do Hodometro da Pistola 2 (distancia pintada com a pistola 2).



Indicação do Hodometro da Pistola 3 (distancia pintada com a pistola 3).



Indicação do Hodometro da soma das 3 Pistolas (soma de P1 + P2 + P3).



Indicação do Hodometro (distância percorrida).

## 12. Reset da Distancia Pintada

Para zerar todos os hodometros pressione simultaneamente **INICIO + PGR + SET** por 5 segundos até aparecer a seguinte mensagem:



Quando o display estiver indicando a mensagem acima pressione simultaneamente **PGR + SET** até indicar a mensagem:



Esta mensagem indica que os valores dos hodometros foram zerados.



## 13. Programação da Cadencia


Para entrar em modo de programação da cadencia pressionar PGR por 5 segundos sendo indicado no display o primeiro parâmetro a ser configurado.

Será informado pelo display um código referente ao parâmetro e após 3 segundos será informado seu valor atual podendo ser alterado através das chaves + e – do equipamento, sua faixa de trabalho é de 1 a 15 a unidade é dada em metros.


Os programas A, B, C, D e E pertencem as pistolas 1 e 2.

Para mudar para outros parâmetros pressionar a tela **SET**.


### 13.1 Sequencia de parâmetros:




Programa A Pintura, distancia a ser pintada do Programa A.




Programa A Espaço, distancia sem pintar do Programa A.




Programa B Pintura, distancia a ser pintada do Programa B.



Programa B Espaço, distancia sem pintar do Programa B.




Programa C Pintura, distancia a ser pintada do Programa C.




Programa B Espaço, distancia sem pintar do Programa C.




Programa C Pintura, distancia a ser pintada do Programa D.




Programa B Espaço, distancia sem pintar do Programa D.




Programa C Pintura, distancia a ser pintada do Programa E.



Programa B Espaço, distancia sem pintar do Programa E.



Programa da Pistola 3 Pintura, distancia a ser pintada na Pistola 3.



Programa Pistola 3 Espaço, distancia sem pintar da Pistola 3.

Após estes parâmetros o equipamento volta a função normal de trabalho indicando o valor referente a velocidade.

## 13.2 Calibração

Procedimento feito para parametrização da quantidade pulsos por metro e para corrigir erros de distancia para a pintura ou espaço.

A forma como nosso encoder foi construído quando o caminhão andar 1m o encoder envia 100 pulsos para o Demarcador, por este motivo configuramos alguns parâmetros igual a 100.

Para navegar entre os parâmetros basta pressionar a tecla **SET** para que o código do parâmetro seja mostrado e após 3 segundos o valor correspondente ao parâmetro aparecerá no display, os valores que devem ser aplicado a estes parâmetros é 100.

Não altere os parâmetros responsáveis pela quantidade de pulsos este valor tem que ser igual a 100, para a correção nós iremos alterar o parâmetro de correção de cada pistola.

A precisão deste equipamento é de 1cm.


## 13.3 Procedimento Calibração

Quantidade de Pulsos por Metro.

Pressionar as teclas PGR + SET por 5 segundos até aparecer a mensagem




Indica que o equipamento entrou em Modo de Calibração. Após 3 segundos o equipamento muda a mensagem como mostrado na sequência a seguir:




Este parâmetro informa ao equipamento a quantidade de pulsos do encoder que será reconhecido como 1m para a Pintura das Pistolas 1 e 2.




Informa ao equipamento a quantidade de pulsos do encoder que será reconhecido como 1 m para o Espaço das Pistolas 1 e 2.



Informa ao equipamento a quantidade de pulsos do encoder que será reconhecido como 1 metro para a Pintura da Pistola 3.



Informa ao equipamento a quantidade de pulsos do encoder que será reconhecido como 1 metro para o Espaço da Pistola 3.



**OBS: TODOS OS PARÂMETROS DA QUANTIDADE DE PULSOS POR METRO NÃO DEVEM SER ALTERADOS E SEU VALOR DEVERÁ SER SEMPRE 100.**

Após inserir estes valores é necessário configurar um programa para fazer alguns testes, então configure algum programa para pintar 1 x 1 efetue a pintura e meça a distancia que foi pintada e no espaço.


Caso apresente alguma diferença efetue o procedimento abaixo:

## 14. Correção do Erro


A Correção do Erro é feita através de parâmetros, as pistolas 1 e 2 trabalham em conjunto e a pistola 3 é separada.

A indicação da correção é feita através de percentual, sua faixa de trabalho vai de 1 a 255, sendo que se estiver em 100 o valor corresponde exatamente como configurado anteriormente no caso 100 pulsos por metro.

Para chegar até os parâmetros de correção basta entrar em modo de Calibração e navegar até os parâmetros:




Correção do Erro Pistola 1 e 2 na Pintura.



Correção do Erro Pistola 1 e 2 no Espaço.



Correção do Erro Pistola 3 na Pintura.




Correção do Erro Pistola 3 no Espaço.


Exemplo para correção:

Vamos supor que após configurado para pintar 1 x 1 m o equipamento apresentou as distancias de 1,1 x 0,9 m (pintado x espaço) isso na pistola 1.

Analisando os dados temos um erro de 10% (correspondendo a 10cm) a mais na parte pintada e 10% (correspondendo a 10cm) a menos no espaço, para compensar estes erros vamos alterar os seguintes parâmetros para os valores:



Inserindo o valor 090 neste parâmetro ele irá compensar a diferença apresentado no pintura.



Inserindo o valor de 110 neste parâmetro ele irá compensar a diferença apresentado no espaço.


O procedimento para correção da pistola 3 é o mesmo demonstrado no exemplo e para ambos os parâmetros de pintura e espaço depois que fizer a alteração será necessário efetuar mais um teste pintando e medindo o valor novamente caso persista algum erro efetuar o mesmo procedimento até que a distancia esteja correta.

## 15. Modo Semi Automático

Este modo de trabalho serve como exemplo para efetuar o recobrimento de faixas. Um gatilho fica na mão do operador e quando necessário o é pressionado e o Demarcador aciona a pistola que foi configurada pela distancia programa, também pode ser acionando este processo através da chave INICIO no próprio equipamento.


Exemplo de Operação em Semi Automático

Entrar em programação e inserir os valores nos programas



Com esta programação e a chave multiplicadora em X1 quando acionado o gatilho ou pressionado a tecla **INICIO** o equipamento irá pintar por 1m.

## 16. Esquema Elétrico







## 17. Características Mecânicas

### 17.1 Demarcador


#### 17.1.1 Vista Frontal



## 17.1.2 Vista Lateral 1




### 17.1.3 Vista Lateral 2




# 17.2 Encoder


## 17.2.1 Vista Frontal



## 17.2.2 Vista Lateral



### 17.2.3 Conjunto Encoder



## 18. OBSERVAÇÃO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.